







EM 01




Корпус и ящики собираются на эксцентрики стяжки



Отверстие под установку **шканта**

Отверстие для установки **эксцентрикового винта**


Верхние и нижние части корпуса



**Каркас ног надо отцентровать
относительно нижней детали
и закрутить на саморезы**




Используйте саморезы из комплекта для фиксации каркаса ног на нижней детали корпуса .



Боковые детали корпуса


Отверстия для установки бочонка эксцентрика



Метки для установки планки петли


На боковых деталях имеется фрезерованная **паз для установки задней стенки**
Паз позволяет сориентировать правильное расположение и крепление деталей между собой. Паз на всех деталях располагается сзади изделия и в дальнейшем в него монтируется задняя стенка

Буква "Н" означает низ детали




На боковых деталях корпуса устанавливается комплект петель "ВКЛАДНЫЕ"
См. схему петель

Боковые детали корпуса



Центральные детали корпуса




Отверстия для установки бочонка эксцентрика





На центральных деталях корпуса **планки петель** устанавливаются **с обеих сторон детали**

Метки для установки планки петли

Буква "Н" означает низ детали




Центральная деталь корпуса






На центральных деталях корпуса устанавливается комплект петель **"ПОЛУНАКЛАДНЫЕ"**
См. схему петель

! Обязательно соблюдайте последовательность сборки в инструкции. Верхняя крышка корпуса устанавливается после монтажа задней стенки.





! Обязательно соблюдайте последовательность сборки в инструкции. Верхняя крышка корпуса устанавливается после монтажа задней стенки.






При соединении корпуса необходимо повернуть бочонок эксцентрика для стяжки компонентов



Петля вкладная





Петля полунакладная





Петля накладная







Наведите камеру на qr - код!
На 2:25 минуте указан принцип
крепления уголков, которые отвечают
за фиксацию задней стенки.



Регулировка положения дверей

